



Instruções em português

Este documento descreve as instruções de uso e segurança do carregador portátil Lenard. O carregador portátil possui um painel solar, luz de emergência e indicadores do estado de carregamento.

Diagrama



- Luz de emergência **(1)** -> Emite o sinal SOS mesmo que não esteja completamente carregado.
- Saída 5V DC / 1A **(2)** -> Para carregar o telemóvel ou outro aparelho.
- Entrada 5V DC/1A **(3)** -> Para carregar a bateria por cabo eléctrico.
- Indicador de carga solar **(4)** -> Luz verde.
- Indicador de carga eléctrica **(5)** -> Luz azul.
- Botão liga/desliga **(6)** -> Para verificar o nível de carga da bateria.
- Painel solar **(7)** -> Para uso de emergência se faltar a electricidade.

Luzes indicadoras

Durante o processo de carregamento da bateria por cabo usb **(3)**, as **luzes azuis** piscarão. À medida que o carregamento progride, essas luzes ficarão acesas continuamente. Quando um dispositivo móvel for conectado, as luzes indicadoras acenderão de acordo com o nível de carga restante do Power Bank. Conforme o dispositivo móvel carrega e a bateria do Power Bank se esgota, as luzes indicadoras vão se apagando, indicando a carga disponível. Cada segmento aceso representa 25% da carga total.

Observação: Enquanto carrega seu dispositivo móvel, o Power Bank não descarregará completamente sua bateria. Ele interromperá o carregamento do seu dispositivo, mas a luz de emergência ainda poderá ser usada.



Carregamento Solar

Durante o carregamento solar, a luz indicadora verde **(4)** mantém-se acesa. Se o painel solar não receber luz, a luz indicadora permanecerá apagada.

Luz de Emergência

Para ligar ou desligar a luz de emergência **(1)**, pressione duas vezes o botão liga/desliga [símbolo de energia].

Carregar a bateria

Conecte o carregador portátil a uma fonte de energia usando o cabo micro USB (ENTRADA) **(3)**.

Carregar dispositivos móveis (por. ex. o telemóvel)

Conecte o seu dispositivo móvel à bateria, usando um cabo USB através da porta de saída **(2)**.

Verificar o nível da Bateria

Pressione o botão para ligar/desligar **(6)** para verificar o nível de bateria disponível.

Após concluir qualquer processo, lembre-se de remover o cabo USB.

Precauções

- Ao usar pela primeira vez ou após um longo período de armazenamento, carregue totalmente a unidade antes de usar. A unidade atingirá seu desempenho máximo após 2 ou 3 ciclos completos de carga e descarga.
- O uso de adaptadores de energia ou cabos USB incorretos pode danificar seus dispositivos móveis e o Power Bank.
- Não mergulhe em água nem exponha a condições climáticas extremas.
- Evite qualquer impacto no dispositivo.
- Mantenha o dispositivo longe de fontes de calor ou fogo.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.

Especificações

Capacidade: 4 000 mAh/3.7V - Bateria de Polímero de Lítio.

Entrada: 5V DC/ 1 A

Saídas: 5V DC/ 1 A

Vida útil de la bateria: mais de 500 ciclos de carga.



Indicador de carga eléctrica: 4 LEDES

Indicador de carga solar: 1 LED

Luz de emergência.

Botão acendido/ apagado.

Inclui cabo de ligação micro USB (para carregar a bateria).

Dica:

Aceda à página www.condominiopiedade.site/dicas/seguranca.php

(indicada na bateria de emergência), para obter mais informações sobre dicas de segurança.



Se o seu smartphone não tem um leitor de qrcode, descarregue a aplicação scan.me.

